

Service Manual

circuit diagram

Amplifier CA1600 AP1800 CAP1800

Zeck Audio Service department Turnhallenweg 6 D-79183 Waldkirch Germany Phone: +49-(0)7681-2004-18
Fax: +49-(0)7681-2004-972
email: support@zeck-audio.de
www: www.zeck-audio.de

This manual has been provided for the use of authorized service personnel. It has been assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more speciafically Zeck Products, are already known and understood by the users.

Warning: Failure to follow appropriate service and saftey procedures when

servicing this product may result in personal injury, destruction of expensive components and failure of the product to perform as specified. For these reasons, we advise all Zeck product owners that

all service required should be performed by qualifized service

personnel.

Static dischange can destroy expensive components. Discharge any static electricity your body may have accumulated by grounding

yourself to the ground buss in the unit.

Important: Turn the unit OFF during disassembly and parts replacement.

Recheck all work before you apply power to the unit.

Safety related component warning:

Components identified by mark "!" on the schematic diagrams and

in the parts list are critical to safe operation. Replace these

components with Zeck orginal parts only.

Dieses Service-Manual ist für den Gebrauch durch authorisiertes Service-Personal bestimmt. Es wird vorausgesetzt, daß der Benutzer über grundlegende und industrieübliche Kenntnisse im Elektronik-Service verfügt und insbesondere mit der Technik von Zeck-Produkten vertraut ist.

Warnung: Die Nichtbeachtung von Service- und Sicherheits-Richtlinien kann bei

Arbeit an diesem Gerät zu körperlichen Schäden, Zerstörung wertvoller Bauteile und zum Ausfall des Gerätes führen. Aus diesem Grunde empfehlen wir dem Benutzer dringend, alle anfallenden Service-Arbeiten ausschließlich qualifiziertem Personal zu überlassen. Eventuell vorhandene elektrostatische Aufladungen können wertvolle Bauteile zerstören. Vor der Arbeit an dem Gerät sollte der Service-Techniker sich daher durch Berühren des Schaltungs-Nullpunkts des

Gerätes von jedweder elektrostatischer Aufladung befreien.

Wichtig: Vor Öffnung des Gerätes und während des Auswechselns von

Bauteilen muß das Gerät abgeschaltet sein.

Sicherheitsrelevante Bauteile Für die Funktion des Gerätes kritische Bauteile sind durch das Symbol

"!" im Schaltplan und in der Ersatzteileliste markiert. Diese

Bauteile dürfen nur durch original Zeck-Ersatzteile ersetzt werden.



AP-Serie CAP-Serie

Die vorliegenden Schaltungs-Unterlagen für die Endstufen der CA-Serie können unter Beachtung folgender Hinweise auch für die AP- und CAP-Serie genutzt werden:

Die AP-Serie entspricht weitestgehend der CA-Serie, jedoch entfällt der Dyloc-Prozessor sowie die LED-Leistungsanzeige. Die Trafoleistungen und Sekundärspannungen wurden für die Modelle AP1500 und AP1800 entsprechend erhöht.

Die CAP-Serie entspricht ebenfalls weitestgehend der CA-Serie, jedoch entfällt die LED-Leistungsanzeige. Die Trafoleistungen- und Sekundärspannungen wurden für die Modelle CAP1500 und CAP1800 entsprechend erhöht.


AP-Serie CAP-Serie

These circuit diagrams are originally intended for use with our CA series amplifiers. They can also be used for our AP and CAP series amplifiers, however, with the following deviations:


The AP series amplifiers are basically stripped-down versions of the CA series amplifiers, without the Dyloc circuit and without the output power LED display. Transformer power and secondary voltages have been raised accordingly for the AP1500 and AP1800 models.

The CAP series amplifiers are also very close variations of the CA series, the missing LED display being the most significant feature. Transformer power and secondary voltages have been raised accordingly for the CAP1500 and CAP1800 models.






Abgleich: Adjustment:




- 1. Bringen Sie das Gerät nach dem Einschalten in betriebswarmen Zustand. *After switching on, allow the unit to warm up to its operational temperature.*
- 2. Widerstände und mA-Meter in Reihe zur Betriebsspannung schalten, laut Abb. 2 Connect resistors and milliammeter in series with power supply as shown in fig. 2
- Trimmer R114 auf der Endstufenplatine so einstellen, daß das Messgerät 50mA Ruhestrom anzeigt.
 Adjust trimpot R114 on output power PCB untill milliammeter reads 50mA idle current.
- 4. Sollte der Ruhestrom nicht auf 50mA einzustellen sein, liegt ein Fehler auf der Endstufenplatine und/oder der Spannungsversorgung vor.


 If the idle current cannot be set to 50mA, suspect output power stage and/or power supply to be defective.
- 5. Entfernen Sie die Widerstände und das mA-Meter und stellen Sie die ursprüngliche Verkabelung wieder her.
- Remove milliammeter and resistors and reconnect wiring.

Zeck°







Zeck[®]



Zeck®






12.

Zeck®


owners manual **CA-series**





Umstellung von 220V auf 12V Lüfter

CA800 ab 930530 CA1200 ab 930424 CA1600 ab 930596 alle AP und CAP



Zeck Audio Service-Abteilung Am Vorwerk 2-6 79183 Waldkirch

Tel.: Zeck-Service: 07681/2004-18 FAX: Zeck-Service: 07681/2004-40

> X T T X

Power Supply

Technische Daten / Tech	nical Data	CA 800	CA 1200	CA 1600		
	8 Ohm	2 x 230 W	2 x 320 W	2 x 460 W		
	4 Ohm	2 x 400 W	2 x 600 W	2 x 800 W		
Leistung	2 Ohm	2 x 500 W	2 x 620 W			
Continuous output power	8 Ohm gebrückt / bridge mode	1 x 880 W	1 x 1 100 W	1 x 1 600 W		
	16 Ohm gebrückt / bridge mode	1 x 510 W	1 x 650 W	1 x 1 000 W		
Dämpfungsfaktor bei 8 Oh			600 : 1	\		
Damping factor at 8 Ohms		•				
Frequenzumfang Bandwidth			18 – 25 000 Hz			
Gesamt-Klirrfaktor			< 0,05 %			
Total distortion factor			< 0,00 /6			
Anstiegsgeschwindigkeit V	The	· · · · ·	60			
Slew rate usec	/ μο	J	00 ,			
Anstiegszeit µs		1	<1	·		
Rise time µsec						
Min. Eingangsempfindlicht	ceit	1 V symmetrisch / balanced				
Min. input sensitivity			2 V unsymmetrisch / unbalanced			
Intermodulationsverzerrungen		max. 0 02 %				
IM distortion	9					
Geräuschspannungsabsta	nd		> 110 dB			
Signal to noise ratio						
Max. Leistungsaufnahme		2 000 W	2 400 W	3 000 W		
Max. power consumtion						
	Tiefe / Depth	410 mm				
Abmessungen	Höhe / Height	132 mm				
Dimensions	Breite / Width	19 "				
Gewicht Weight		17 kg	19 kg	24 kg		
Anschlüsse	Input	Klinke symmetrisch / Jack balanced + XLR symmetrisch / balanced				
Connections	Output	Speakon + Binding Posts				
	Power on	LED				
	Protect	LED				
Anzeigen <i>Displays</i>	Level	11-fach LED-Zeile / LED 11-fold bar graph				
	Dyloc on	LED				
	Contour active	LED				
	Control active	LED				
	Limit		LED			

2 Jahre Vollgarantie / 2 years full guarantee

Owners manual CAP series

Technische Daten

Modell		CAP 1200	CAP 1500	CAP 1800	
	8 Ohm RMS	2 x 360 W	2 x 450 W	2 x 540 W	
	8 Ohm power cube	2 x 450 W	2 x 550 W	2 x 650 W	
Nennleistung	4 Ohm RMS	2 x 600 W	2 x 750 W	2 x 900 W	
	4 Ohm power cube	2 x 700 W	2 x 850 W	2 x 1100 W	
	2 Ohm RMS	2 x 700 W	2 x 850 W	2 x 1000 W	
	8 Ohm gebrückt	1 x 1300 W	1 x 1700 W	1 x 1900 W	
	16 Ohm gebrückt	1 x 650 W	1 x 700 W	1 x 1100 W	
Dämpfungsfaktor bei 8 Ohm / 1kHz		600 : 1			
Frequenzumfang		18 - 25 000 Hz			
Gesamt-Klirrfaktor			< 0,05 %		
Anstiegsgeschwindigkeit V / µs			60		
Anstiegsgeszeit µs			<1		
Min. Eingangsempfindlichkeit			1 V symmetrisch		
		2 V unsymmetrisch			
Intermodulationsverzerrun	gen		max. 0,02 %		
Geräuschspannungsabsta	nd		> 110 dB		
Max. Leistungsaufnahme		2400 VA	2900 VA	3200 VA	
	Tiefe:	410 mm			
Abmessungen	Höhe:	132 mm			
	Breite:	19*			
Gewicht		18 kg	20 kg	24 kg	
Anschlüsse	Input	Klinke symmetrisch / XLR symmetrisch			
	Output	Speakon + Binding Posts			
Anzeigen	Power		LED		
	Protect		LED '		
	Limit		LED		
	Level	LED			
	Dyloc On		LED		

2 Jahre Vollgarantie

Änderungen, die der technischen Verbesserung dienen, sind vorbehalten.

Stecker / Buchsenbelegung

Achtung!

Die XLR-Eingänge der Zeck CAP-Endstufen sind nach internationaler Norm belegt. Das heißt:

Pin 1 = shield

Pin 2 = signal + (hot)

Pin 3 = signal - (cold)

Bei Kombinationen dieser Endstufen mit Modellen der Zeck A-Serie (A-200, A-400, A-600, A-900, sowie A-202, A-402, A-602, A-902 und A-1202) kann es Phasenprobleme geben, denn bei diesen Modellen sind die XLR-Eingänge nach englischer Norm (Pin 2 = - life, Pin 3 = + life) beschaltet.

In diesem Fall sollten die Eingangsbelegungen der nach englischer Norm beschalteten Modelle dem neuen internationalen Standard angepaßt werden.



echnische Daten / Te	chnical specification	AP 1200	AP 1500	AP 1600		
	8 Ohm RMS	2 x 360 W	2 x 450 W	2 x 540 W		
	8 Ohm power cube	2 x 450 W	2 x 550 W	2 x 650 W		
lennleistung	4 Ohm RMS	2 x 600 W	2 x 750 W	2 x 900 W		
Continuous output power	4 Ohm power cube	2 x 700 W	2 x 850 W	2 x 1100 W		
	2 Ohm RMS	2 x 700 W	2 x 850 W	2 x 1000 W		
	8 Ohm gebrückt / <i>bridge mode</i>	1 x 1300 W	1 x 1 700 W	1 x 1 900 W		
	16 Ohm gebrückt / <i>bridge mode</i>	1 x 650 W	1 x 700 W	1 x 1100 W		
Dämpfungsfaktor bei 8 Ohm Damping factor at 8 ohms /		·	600 : 1			
requenzumfang Frequency range			18 – 25 000 Hz			
Gesamt-Klirrfaktor Fotal harmonic distortion Ti	HD		< 0,05 %			
Anstiegsgeschwindigkeit V / <i>Glew rate</i> µ <i>sec</i>	μs		60			
nstiegszeit μs Rise time μsec			< 1			
Ain. Eingangsempfindlichke Ain. input sensitivity	keit 1 V symmetrisch / <i>balanced</i> 2 V unsymmetrisch / <i>unbalanced</i>					
ntermodulationsverzerrunge <i>M distortion</i>	en e e e e e e e e e e e e e e e e e e		max. 0,02 %			
Geräuschspannungsabstand Gignal to noise ratio		> 110 dB				
Max. Leistungsaufnahme Max. power consumption		2400 VA	2900 VA	3200 VA		
	Tiefe / Depth		410 mm			
Abmessungen	Höhe / <i>Height</i>	132 mm				
Dimensions	Breite / Width		19 "			
Gewicht <i>Veight</i>		18 kg	20 kg	24 kg		
Anschlüsse	Input	Klinke symmetrisch / Jack balanced + XLR symmetrisch / balanced				
Connections	Output	Speakon + Binding Posts				
	Power		LED			
anzeigen Noort	Protect	LED				
Displays	Level	LED				
	Limit		LED			

2 Jahre Voligarantie / 2 years full warranty

Stecker / Buchsenbelegung Achtung!

Die XLR-Eingänge der Zeck AP-Endstufenserie sind nach internationaler Norm belegt. das heißt:

Pin 1 = shield Pin 2 = + life Pin 3 = - life

Bei Kombinationen dieser Endstufen mit Modellen der Zeck A-Serie (A-200, A-400, A-600, A-900 sowie A-202, A-402, A-602, A-902 und A-1202) kann es Phasenprobleme geben, denn bei diesen Modellen sind die XLR-Eingänge nach englischer Norm (Pin 2 = - live, Pin 3 = + live) beschaltet.

In diesem Falle sollten die Eingangsbelegungen der nach englischer Norm beschalteten Modelle dem neuen internationalen Standard angepaßt werden.

Zeck[®]

